

F0760

LINEA GRANDI - FORMATO LOGISTICO

Contenitori isotermici refrigerati

F0760 apre la linea grandi della gamma: un contenitore progettato sulle misure standard della logistica, per essere caricato come merce ordinaria a bordo di autotreni non refrigerati e movimentato con transpallet e muletto.

È la risposta di Coldtainer alle esigenze di grossisti, distribuzione organizzata, vending e rifornimento di comunità e punti vendita: il trasporto a temperatura controllata viaggia con la merce, senza vincolare il mezzo.

Caratteristiche tecniche

Controllo elettronico	Termostato elettronico con display digitale
Campo di regolazione temperatura	Da -20 °C a +30 °C secondo versione
Sistema caldo/freddo automatico	Sì, nella versione NDH (conforme GDP)
Tracciabilità	Interfaccia HACCP/Bluetooth opzionale

Costruzione

Materiale corpo	Polietilene per alimenti (PE), stampaggio rotazionale in unico pezzo
Isolamento	Poliuretano espanso (PU), 85/90/105 mm
Volume interno lordo (l)	760
Formato	Compatibile con le misure standard della logistica su pallet

Versioni disponibili

VERSIONE	FUNZIONE
F0760/NDN	Frigorifero
F0760/NDH	Caldo/freddo automatico
F0760/FDN	Freezer (solo 12 Vdc)

Optional

HACCP/BT	Interfaccia HACCP/Bluetooth per controllo remoto
----------	--

Requisiti di installazione

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Alimentazione standard	12-24 Vdc (FDN solo 12 Vdc)
Nota impianti 24V	Per la versione FDN utilizzare un convertitore DC/DC 24V-12V di capacità adeguata



Appendice tecnica

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Produttore	Euroengel S.r.l. - Via Ferrini 14, 25128 Brescia
Marchio	Coldtainer
Conformità normativa	Sistema qualità ISO 9001:2015; requisiti HACCP per il contatto alimentare; disposizioni GDP per le versioni caldo/freddo; omologazione ATP ove indicato in tabella versioni
Destinazione d'uso	Trasporto refrigerato su formato logistico standard
Principali campi di applicazione	Grossisti, GDO, vending, rifornimento comunità e punti vendita