

H140

LINEA HmL - LEGAME CALDO

Contenitori per il trasporto di alimenti caldi

H140 è un contenitore isotermico attivo per alimenti con sistema di riscaldamento PTC a 12V: una soluzione innovativa per il mondo HORECA in grado di mantenere per lungo tempo una temperatura interna stabile superiore ai +65 °C.

La tecnologia PTC, non radiante e intrinsecamente sicura, mantiene la temperatura costante in ogni fase del processo, superando il limite dei contenitori passivi che obbligano a surriscaldare i cibi con perdita di qualità e gusto; durante il trasporto l'unità è alimentata direttamente dalla batteria 12V del veicolo, mentre nelle fasi di preparazione e distribuzione può funzionare dalla rete tramite l'alimentatore disponibile come accessorio.

Il contenitore ad apertura frontale, realizzato in polietilene per alimenti in unico corpo con stampaggio rotazionale, è dimensionato per contenitori Gastronorm 1/1, 1/2 e 1/3 con i montanti specifici disponibili come accessorio.

Caratteristiche tecniche

Controllo elettronico	Termostato elettronico con display digitale
Campo di regolazione temperatura	Da +65 °C a +85 °C
Sistema riscaldante	Moduli PTC a 12V, potenza 270 W
Compatibilità Gastronorm	GN 1/1, 1/2 e 1/3 con montanti accessori
Tracciabilità	Modulo HACCP/Bluetooth opzionale per la registrazione dei dati

Costruzione

Materiale corpo	Polietilene per alimenti (PE), stampaggio rotazionale in unico corpo
Isolamento	Poliuretano espanso (PU) - K 0,35 W/m2K
Volume interno lordo (l)	140
Apertura	Frontale

Versioni disponibili

VERSIONE	FUNZIONE
H140	Riscaldamento attivo 12V, alimentazione dal veicolo

Optional

Alimentatore 110/230V	Per il funzionamento da fermo collegato alla rete
Montanti Gastronorm	Per l'alloggiamento di GN 1/1, 1/2 e 1/3
HACCP/BT	Modulo HACCP/Bluetooth per la registrazione dei dati di temperatura



Requisiti di installazione

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Alimentazione in trasporto	12 Vdc dalla batteria del veicolo
Alimentazione da fermo	Opzionale, da rete 110/230 Vac tramite alimentatore accessorio
Potenza riscaldante	270 W a 12V

Appendice tecnica

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Produttore	Euroengel S.r.l. - Via Ferrini 14, 25128 Brescia
Marchio	Coldtainer
Conformità normativa	Sistema qualità ISO 9001:2015; requisiti HACCP per il contatto alimentare; disposizioni GDP per le versioni caldo/freddo; omologazione ATP ove indicato in tabella versioni
Destinazione d'uso	Trasporto in legame caldo di alimenti cotti sopra i +65 °C
Principali campi di applicazione	HORECA, ristorazione collettiva, mense, catering, delivery di pasti caldi