

T0032

LINEA PICCOLI - APERTURA A POZZETTO

Contenitori isotermici refrigerati

T0032 è un contenitore isotermico refrigerato a pozzetto che porta a 32 litri il volume utile della classe più compatta della gamma, mantenendo la stessa unità frigorifera e la stessa impostazione costruttiva del modello T0022.

La monoscocca in polietilene per alimenti, ottenuta per stampaggio rotazionale, è priva di giunzioni interne e presenta spigoli arrotondati che rendono rapida la pulizia in conformità HACCP. L'intercapedine e riempita di poliuretano espanso iniettato per un isolamento costante nel tempo.

Il sistema di controllo con termostato elettronico e display digitale gestisce tutti i parametri di funzionamento; la versione FDH aggiunge il funzionamento caldo/freddo automatico che mantiene la temperatura impostata in ogni condizione ambientale, come richiesto dalle disposizioni GDP per il trasporto di prodotti farmaceutici e biologici.

Caratteristiche tecniche

Controllo elettronico	Termostato elettronico con display digitale
Campo di regolazione temperatura	Da -24 °C a +40 °C secondo versione
Sistema caldo/freddo automatico	Sì, nella versione FDH (conforme GDP)
Compressore	SECOP serie BD, modello BD50F
Evaporatori	Roll-bond
Condensatori	A spirale, ventilati
Protezione batteria veicolo	Sì, stacco 9,6 Vdc - riattacco 10,9 Vdc
Tracciabilità	Interfaccia HACCP/Bluetooth opzionale

Costruzione

Materiale corpo	Polietilene per alimenti (PE), stampaggio rotazionale in unico pezzo
Isolamento	Poliuretano espanso (PU), 65-70 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	390 x 670 x 480 mm
Volume interno lordo (l)	32
Peso netto (kg)	22,5
Apertura	A pozzetto, dall'alto

Versioni disponibili

VERSIONE	FUNZIONE	RANGE TEMPERATURA*	CODICE EE
T0032/FDN	Frigorifero / freezer	fino a -24 °C	816002/00
T0032/FDH	Caldo/freddo automatico	da +40 a -24 °C	816002/01

*con temperatura ambiente +30 °C



Optional

560019/00	Alimentatore AC/DC, ingresso 100-240 Vac 50/60 Hz
HACCP/BT	Interfaccia HACCP/Bluetooth per controllo remoto

Requisiti di installazione

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Alimentazione standard	12-24 Vdc dalla batteria del veicolo
Assorbimento max @12Vdc	9 A
Fusibile cavo DC	16 A
Gas refrigerante	R134a, 60 g
Alimentazione da rete	Opzionale, tramite alimentatore cod. 560019/00

Appendice tecnica

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Produttore	Euroengel S.r.l. - Via Ferrini 14, 25128 Brescia
Marchio	Coldtainer
Conformità normativa	Sistema qualità ISO 9001:2015; requisiti HACCP per il contatto alimentare; disposizioni GDP per le versioni caldo/freddo; omologazione ATP ove indicato in tabella versioni
Destinazione d'uso	Trasporto refrigerato professionale di campionature e piccoli volumi
Principali campi di applicazione	Sanità, controllo qualità alimentare, informatori e rappresentanti, laboratori