

T0056

LINEA PICCOLI - APERTURA A POZZETTO

Contenitori isotermici refrigerati

T0056 è un contenitore isotermico refrigerato a pozzetto progettato per il trasporto professionale di campioni e prodotti di alto valore, particolarmente diffuso in ambito farmaceutico e medicale e nelle flotte che devono gestire più zone di temperatura sullo stesso veicolo.

Il corpo monoscocca in polietilene alimentare, stampato a rotazione e isolato con 70 mm di poliuretano espanso, unisce robustezza e leggerezza; il sensore di temperatura NTC e il termostato elettronico assicurano precisione e affidabilità nel controllo della temperatura interna.

La versione FDH integra il sistema caldo/freddo automatico che mantiene costante la temperatura impostata con una corretta distribuzione del flusso d'aria, indipendentemente dalla temperatura ambiente, in linea con le disposizioni GDP per il trasporto di farmaci, vaccini e sangue.

Caratteristiche tecniche

Controllo elettronico	Termostato elettronico con display digitale, sensore NTC
Campo di regolazione temperatura	Da -24 °C a +40 °C secondo versione
Sistema caldo/freddo automatico	Sì, nella versione FDH (conforme GDP)
Compressore	12 Vdc serie BD
Evaporatori	Roll-bond
Condensatori	A spirale, ventilati
Protezione batteria veicolo	Sì, stacco 9,6 Vdc - riattacco 10,9 Vdc
Tracciabilità	Interfaccia HACCP/Bluetooth opzionale

Costruzione

Materiale corpo	Polietilene per alimenti (PE), stampaggio rotazionale in unico pezzo
Isolamento	Poliuretano espanso (PU), 70 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	495 x 800 x 500 mm
Volume interno lordo (l)	56
Peso netto (kg)	33
Apertura	A pozzetto, dall'alto

Versioni disponibili

VERSIONE	FUNZIONE	RANGE TEMPERATURA*	CODICE EE
T0056/FDN	Frigorifero / freezer	fino a -24 °C	816003/00
T0056/FDH	Caldo/freddo automatico	da +40 a -24 °C	816003/01

*con temperatura ambiente +30 °C



Aleph S.r.l.

Sede legale: Via Belforte del Chienti, 25 - 00156, Roma | **P.IVA:** IT09893841008
+39 338 328 2290 | info@aleph-tech.it | <https://www.aleph-tech.it>

Optional

560019/04	Alimentatore AC/DC, ingresso 100-240 Vac 50/60 Hz
510012/00	Cavo DC con connettori Anderson Power
850050/00	Accessorio di fissaggio a bordo veicolo

Requisiti di installazione

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Alimentazione standard	12-24 Vdc dalla batteria del veicolo
Assorbimento max @12Vdc	9 A
Fusibile cavo DC	25 A
Gas refrigerante	R134a, 65 g
Alimentazione da rete	Opzionale, tramite alimentatore cod. 560019/04

Appendice tecnica

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Produttore	Euroengel S.r.l. - Via Ferrini 14, 25128 Brescia
Marchio	Coldtainer
Conformità normativa	Sistema qualità ISO 9001:2015; requisiti HACCP per il contatto alimentare; disposizioni GDP per le versioni caldo/freddo; omologazione ATP ove indicato in tabella versioni
Destinazione d'uso	Trasporto refrigerato professionale di campioni e prodotti di alto valore
Principali campi di applicazione	Farmaceutica, medica, laboratori, trasporto multi-temperatura