

T0082 AuO

LINEA PICCOLI - AUTONOMOUS OPERATION

Contenitori isotermici refrigerati

T0082 AuO applica al pozzetto da 82 litri la tecnologia Autonomous Operation: batteria al gel integrata, caricabatteria incluso e nessun collegamento all'impianto del veicolo.

La soluzione consente il trasporto refrigerato a bordo di qualsiasi veicolo standard senza predisposizioni, con ricarica dalla rete elettrica tra un turno e l'altro; la base costruttiva, l'isolamento da 80 mm e il controllo elettronico restano quelli del T0082 standard.

Caratteristiche tecniche

Controllo elettronico	Termostato elettronico con display digitale
Campo di regolazione temperatura	Da -24 °C a +40 °C secondo versione
Tecnologia AuO	Batteria al gel integrata e caricabatteria di rete
Tracciabilità	Interfaccia HACCP/Bluetooth opzionale

Costruzione

Materiale corpo	Polietilene per alimenti (PE), stampaggio rotazionale in unico pezzo
Isolamento	Poliuretano espanso (PU), 80 mm
Volume interno lordo (l)	82
Apertura	A pozzetto, dall'alto

Versioni disponibili

VERSIONE	FUNZIONE	RANGE TEMPERATURA*
T0082 AuO/FDN	Frigorifero / freezer autonomo	fino a -24 °C
T0082 AuO/FDH	Caldo/freddo automatico autonomo	da +40 a -24 °C

*con temperatura ambiente +30 °C

Optional

HACCP/BT	Interfaccia HACCP/Bluetooth per controllo remoto
----------	--

Requisiti di installazione

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Alimentazione	Batteria al gel integrata
---------------	---------------------------



Aleph S.r.l.

Sede legale: Via Belforte del Chienti, 25 - 00156, Roma | **P.IVA:** IT09893841008
+39 338 328 2290 | info@aleph-tech.it | <https://www.aleph-tech.it>

Ricarica	Da rete elettrica 110/230 Vac tramite caricabatteria incluso
Collegamento al veicolo	Non necessario

Appendice tecnica

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Produttore	Euroengel S.r.l. - Via Ferrini 14, 25128 Brescia
Marchio	Coldtainer
Conformità normativa	Sistema qualità ISO 9001:2015; requisiti HACCP per il contatto alimentare; disposizioni GDP per le versioni caldo/freddo; omologazione ATP ove indicato in tabella versioni
Destinazione d'uso	Trasporto refrigerato autonomo senza predisposizione del veicolo
Principali campi di applicazione	Veicoli elettrici, flotte multiuso, consegne urbane